

CM2001H,CM2001IP,CM2001S,CM2001SP 协议分列命令

波特率 9600 pel-d 协议 ID1

协议 1 号地址

FF 01 00 10 00 1E 2F //菜单向下

FF 01 00 08 00 1E 27 // 菜单向上

FF 01 00 20 00 00 21 //进入子菜单

FF 01 00 40 00 00 41 //退入子菜单

FF 01 00 04 1E 00 23 //菜单向左

FF 01 00 02 1E 00 21 //菜单向右

FF 01 00 20 00 00 21 //变倍拉大

FF 01 00 40 00 00 41 //变倍缩小

FF 01 00 00 00 00 01 //停止

FF 01 01 00 00 00 02 //聚焦近

FF 01 00 80 00 00 81 //聚焦远

FF 01 02 00 00 00 03 //光圈加

FF 01 04 00 00 00 05 //光圈减

95	5F 系统菜单开启	FF 01 00 07 00 5F 67	
	保存 0	FF 01 00 03 00 00 04	保存镜头位置
	清除 0	FF 01 00 05 00 00 06	清除镜头位置
210	D2 4K 2160P 25	FF 01 00 07 00 D2 DA	(4K 系列)
211	D3 4K 2160P 30	FF 01 00 07 00 D3 DB	(4K 系列)
212	D4 倍率显示开	FF 01 00 07 00 D4 DC	
213	D5 倍率显示关	FF 01 00 07 00 D5 DD	
214	D6 内同步输出 1	FF 01 00 07 00 D6 DE	(EH/CH 系列)
215	D7 外同步输出 0	FF 01 00 07 00 D7 DF	(EH/CH 系列)
216	D8 数字变焦开	FF 01 00 07 00 D8 E0	
217	D9 数字变焦关	FF 01 00 07 00 D9 E1	
218	DA 超级变焦开	FF 01 00 07 00 DA E2	(4K 系列)
219	DB TF 卡状态	FF 01 00 07 00 DB E3	
	返回值说明:		
		FF 01 00 6F 00 00 70	TF 卡导常 (TF FAIL)
		FF 01 00 6D 00 00 6E	TF 卡正常 (TF PASS)
220	DC 静默开	FF 01 00 07 00 DC E4	
221	DD 静默关	FF 01 00 07 00 DD E5	
222	DE LVDS 输出	FF 01 00 07 00 DE E6	(CM 系列)
223	DF 初始化程序	FF 01 00 07 00 DF E7	(相机及主板程序全部初始化)
224	E0 SDI 输出	FF 01 00 07 00 E0 E8	(CM 系列)
225	E1 拍照	FF 01 00 07 00 E1 E9	(定制功能)
226	E2 录像开启	FF 01 00 07 00 E2 EA	(定制功能)
227	E3 录像关闭	FF 01 00 07 00 E3 EB	(定制功能)
228	E4 显示十字标	FF 01 00 07 00 E4 EC	
229	E5 关闭十字标	FF 01 00 07 00 E5 ED	
230	E6 1080P 25	FF 01 00 07 00 E6 EE	

231	E7	1080P 30	FF 01 00 07 00 E7 EF	
232	E8	1080P 50	FF 01 00 07 00 E8 F0	
233	E9	1080P 60	FF 01 00 07 00 E9 F1	
234	EA	全彩模式	FF 01 00 07 00 EA F2	
235	EB	黑白模式	FF 01 00 07 00 EB F3	
236	EC	自动模式	FF 01 00 07 00 EC F4	
237	ED	数字显示开	FF 01 00 07 00 ED F5	
238	EE	数字显示关	FF 01 00 07 00 EE F6	
239	EF	自动曝光	FF 01 00 07 00 EF F7	
240	F0	光圈优先	FF 01 00 07 00 F0 F8	
241	F1	自动聚焦	FF 01 00 07 00 F1 F9	
242	F2	手动聚焦	FF 01 00 07 00 F2 FA	
243	F3	宽动态开	FF 01 00 07 00 F3 FB	
244	F4	宽动态关	FF 01 00 07 00 F4 FC	
245	F5	3D 关	FF 01 00 07 00 F5 FD	
246	F6	3D 开	FF 01 00 07 00 F6 FE	
247	F7	相机菜单开	FF 01 00 07 00 F7 FF	(CM 系列)
248	F8	相机菜单关	FF 01 00 07 00 F8 00	(CM 系列)
249	F9	保存菜单	FF 01 00 07 00 F9 01	
250	FA	版本查询	FF 01 00 07 00 FA 02	
		变焦到指定位置	81 01 04 47 XX XX XX XX FF	(不同相机请查看相关资料)
		查询变焦位置	81 09 04 47 FF	(不同相机请查看相关资料)

协议内未说明的指令可参考相关相机的详细资料